

Dietmar Spehr

# CANON EOS 80D

## DAS HANDBUCH ZUR KAMERA

- Technik: Alle Funktionen und Programme verständlich erklärt
- Profitipps: Richtig belichten, scharfstellen, blitzen etc.
- Besser fotografieren: Motive sehen und gekonnt umsetzen



Rheinwerk  
Fotografie

# Impressum

Dieses E-Book ist ein Verlagsprodukt, an dem viele mitgewirkt haben, insbesondere:

**Lektorat** Alexandra Bachran

**Korrektorat** Marita Böhm, München

**Herstellung E-Book** Kamelia Brendel

**Covergestaltung** Vera Brauner

**Coverbild** iStockphoto: 26457720@ShaunI; Canon

**Bilder im Buch** Dietmar Spehr, Margrit Spehr,  
iStockphoto: 174754 © mabe123 (Seite 237)

**Satz E-Book** Isolde Kommer, Großerlach

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

**ISBN 978-3-8362-4359-9**

1. Auflage 2016

© Rheinwerk Verlag GmbH, Bonn 2016

# Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Canon EOS 80D halten Sie eine tolle Kamera in Händen. Die moderne Spiegelreflextechnik im ergonomischen Gehäuse kann Ihnen helfen, Ihre Motive in beeindruckende Bilder zu verwandeln. Damit Ihnen das auch sicher gelingt, hat der erfahrene Canon-Fotograf Dietmar Spehr die EOS 80D auf Herz und Nieren geprüft und dieses Buch für Sie verfasst.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre neue Kamera ausreizen und ihre Möglichkeiten erproben können. Ob es um das richtige Scharfstellen, das richtige Belichten oder die optimalen Grundeinstellungen für den fotografischen Alltag geht, in diesem Buch werden Sie zu jedem Thema fündig werden – verständlich und anschaulich erklärt. So werden Ihnen im Handumdrehen bessere Bilder gelingen, und das mühselige Studium der Bedienungsanleitung entfällt. Packen Sie also Ihre 80D ein, und gehen Sie auf eine fotografische Entdeckungsreise – schöne Motive warten schließlich schon direkt vor der Haustür! Und da Ihnen auch die beste Kamera nicht den Blick fürs Motiv oder das Gefühl für den entscheidenden Moment abnehmen kann, hat Dietmar Spehr auch noch einige spezielle Fototipps für Sie gesammelt.

Dieses Buch wurde mit großer Sorgfalt geschrieben und hergestellt. Sollten Sie dennoch Fehler oder Unstimmigkeiten entdecken, so freue ich mich, wenn Sie mir schreiben – ebenso, wenn Sie allgemeine Anregungen, Lob oder Kritik an uns loswerden möchten. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Fotografieren mit Ihrer EOS 80D!

**Ihre Alexandra Bachran**

Lektorat Rheinwerk Fotografie

[alexandra.bachran@rheinwerk-verlag.de](mailto:alexandra.bachran@rheinwerk-verlag.de)

[www.rheinwerk-verlag.de](http://www.rheinwerk-verlag.de)

Rheinwerk Verlag • Rheinwerkallee 4 • 53227 Bonn





# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	13
---------------	----

## 1 Die EOS 80D auspacken und loslegen ..... 15

Die EOS 80D stellt sich vor .....	16
Lernen Sie die Bedienelemente Ihrer Kamera kennen .....	16
SD-Karten: der kleine Unterschied .....	19
Ihre ersten Bilder mit der EOS 80D .....	20
Das Bedienkonzept: Viele Wege führen nach Rom .....	24
Groß und bequem: der Monitor im Livebild-Modus .....	28
Die digitaleameratechnik .....	33
Wenn Sie es genau wissen wollen: der Sensor .....	34
Die Sensorgröße und der Cropfaktor .....	34
EXKURS: Das My Menu einrichten .....	36

## 2 Schnell zum Bild mit den Motivprogrammen ..... 39





Den Aufnahmemodus einstellen .....	40
Die automatische Motiverkennung .....	41
Für Aufsteiger: Gestalten mit der Kreativautomatik .....	43
SCN-Programme für besondere Motive .....	47
Bilder mit den Kreativfiltern aufpeppen .....	48
EXKURS: Die Grenzen der Motivprogramme .....	52


## 3 Kreativ werden mit der EOS 80D ..... 55

Die Halbautomatiken der EOS 80D .....	56
Mit der Programmautomatik die Kontrolle übernehmen .....	56
Stellhebel 1: die Belichtungszeit .....	57







Stellhebel 2: die Blende .....	59
Stellhebel 3: der ISO-Wert .....	62
Die drei Stellschrauben aufeinander abstimmen .....	66
<b>Das Tv-Programm: Bilder gestalten mit der Belichtungszeit</b> .....	69
Sicher belichten, ohne zu verwackeln .....	70
Letzte Rettung Bildstabilisator .....	72
<b>Das Av-Programm: Steuern Sie die Schärfentiefe</b> .....	73
So bleiben Ihre Bilder scharf .....	75
Woher kommen die krummen Blendenzahlen? .....	76
<b>Der manuelle Modus M: die maximale Freiheit</b> .....	77
Wann Sie der M-Modus weiterbringt .....	77
Wenn es schnell gehen soll: die C-Programme .....	79
Was sich noch auf die Schärfe auswirkt .....	80
Wie Sie die Ausdehnung der Schärfentiefe genau bestimmen können .....	82
<b>Der Belichtungsautomatik auf die Sprünge helfen</b> .....	83
Rettung vor Belichtungsfallen: Safety Shift .....	85
<b>EXKURS: Nutzen Sie den Spielraum des RAW-Formats</b> .....	86

<b>4 Die perfekte Belichtung finden</b> .....	89
<b>Die Belichtung gezielt anpassen</b> .....	90
<b>Belichtungsprobleme meistern</b> .....	93
Das Histogramm verstehen und anwenden .....	95
Umstrittener Helfer: die Tonwertpriorität .....	100
Den Kontrastumfang bewältigen .....	102
Hell und dunkel im Griff mit HDR .....	103
Nützlicher Helfer: die Anti-Flacker-Funktion .....	106
<b>Die Belichtungsmessmethoden der 80D</b> .....	107
Der Alleskönner: die Mehrfeldmessung  .....	108
Licht am Rand: Selektiv-  und mittenbetonte Messung  .....	109
Der Spezialist: die Spotmessung  .....	110
Die Belichtungswerte speichern .....	111
<b>EXKURS: Mehrfachbelichtungen</b> .....	112





<b>5 Auf den Punkt scharfstellen mit der EOS 80D</b>	115
<b>Automatisches Scharfstellen: die Autofokusmodi</b>	116
ONE SHOT: für unbewegte Motive	116
AI SERVO: für bewegte Motive	117
AI FOCUS: der Hybridmodus	118
<b>Die Autofokusbereiche der EOS 80D</b>	119
Der Einzelfeld AF 	120
Die Messfeldwahl in AF-Zonen:  und 	121
Die automatische Messfeldwahl 	122
Die Auswahl von AF-Messfeld und AF-Zone vereinfachen	124
<b>Den Autofokus individuell anpassen</b>	125
Parameter 1: AI Servo Reaktion	126
Parameter 2: Nachführung Beschleunigung/Verzögerung	127
Parameter 3: AF-Feld-Nachführung	128
<b>Weitere Anpassungsmöglichkeiten:</b>	
<b>Reihenaufnahmen und Schärfensuche</b>	129
Das Auslösen vom Fokussieren entkoppeln	131
Weitere Tasten neu belegen	132
<b>Manuell fokussieren</b>	135
<b>So vermeiden Sie unscharfe Bilder</b>	136
Falscher Fokuspunkt	136
Falsche Blende	137
Zu lange Belichtungszeit	138
<b>Scharfstellen im Livebild-Modus</b>	139
<b>Mit Stativ und Fernauslöser zur maximalen Schärfe</b>	141
<b>Schärfe und Unschärfe mit Stil: Mitziehen</b>	142
<b>EXKURS: So funktioniert der Autofokus der EOS 80D</b>	144

## **6    Schöner Fotos mit den richtigen Farben** ..... 147

### **Farbstichige Fotos vermeiden mit dem richtigen Weißabgleich** ..... 148

Farben mit Temperatur ..... 148

So passen Sie den Weißabgleich an ..... 149

Den Bildlook verändern mit dem Weißabgleich ..... 151

### **Farben nach Wunsch: Bildstile einsetzen** ..... 152

So passen Sie die Bildstile individuell an ..... 152

Schnelles Schwarzweiß mit Bildstilen ..... 156

Farbmodelle ..... 158

Farbräume ..... 159

### **EXKURS: Bildstile von Canon nutzen** ..... 160

## **7    Besser blitzten mit der EOS 80D** ..... 163

### **Der bequeme Einstieg mit der Blitzautomatik** ..... 164

So ermittelt der Blitz seine Leistung ..... 164

### **Den internen Blitz als Aufheller nutzen** ..... 167

So erzielen Sie eine harmonische Beleuchtung ..... 167

Wichtig: die Blitzsynchronzeit ..... 168

So speichern Sie die Blitzbelichtung ..... 169

### **Die Blitzphilosophie in den Kreativprogrammen** ..... 169

Blitzstärke und Belichtung aufeinander abstimmen ..... 169

Blitzen im P-Programm ..... 171


Blitzen im Tv-Programm ..... 172

Blitzen im Av-Programm ..... 172

Blitzen im M-Programm ..... 174

### **Der interne Blitz und seine Grenzen** ..... 174

### **Die Blitzalternative: der Aufsteckblitz** ..... 175







<b>Die Königsklasse: entfesselt blitzen</b> .....	177
Manuell drahtlos blitzen .....	181
<b>Die Zukunft des Blitzens: Blitzdatenübertragung per Funk</b> .....	182
<b>EXKURS: Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang</b> .....	184

## **8 Das passende Zubehör finden** .....

<b>Objektive für Ihre EOS 80D</b> .....	188
Objektivcodes entschlüsseln .....	188
Bildstabilisierte Objektive .....	192
Objektive mit STM- und Nano-USM-Antrieb .....	193
Diffraktive Optik für geringes Gewicht .....	193
Standardbrennweiten .....	195
Teleobjektive .....	196
Weitwinkelobjektive .....	199
Festbrennweiten .....	200
Makroobjektive .....	203
<b>Filter für Ihre Objektive</b> .....	204
Intensivere Farben mit dem Polfilter .....	204
Schöne Effekte mit dem Graufilter .....	206
Kontraste im Griff mit dem Grauverlaufsfilter .....	207
UV- und Schutzfilter .....	208
<b>Fester Halt für die 80D: Stative &amp; Co.</b> .....	209
Das passende Stativ auswählen .....	209
Einbeinstativ und Bohnensack .....	211
<b>Batteriegriff und Akku für ausreichend Power</b> .....	212
<b>Licht und Schatten: Blitz, Reflektor oder Diffusor</b> .....	213
Blitze von Canon und Fremdherstellern .....	213
Wofür steht die Leitzahl? .....	214
Das Licht mit Reflektoren lenken .....	215
<b>Den Sensor und die Objektive reinigen</b> .....	216
Den Sensor reinigen .....	216
Das Objektiv reinigen .....	217

<b>Objektive im Test</b> .....	218
Auflösungsvermögen .....	218
Vignettierung .....	219
Chromatische Aberrationen .....	220
Verzeichnungen .....	221
<b>EXKURS: Optimale Fokussierungsergebnisse mit der Objektiv-Feinabstimmung</b> .....	222

## 9 Fotopraxis: Menschen inszenieren .....

<b>Die richtige Technik für gute Porträts</b> .....	226
Brennweitenbereiche für Porträts .....	226
Wege zu scharfen Porträts .....	227
Schöne Farben für Porträts .....	230
<b>Porträtaufnahmen bei natürlichem Licht</b> .....	232
<b>EXKURS: Mit der EOS 80D im Studio</b> .....	234

## 10 Fotopraxis: In der Natur unterwegs .....

<b>Technik für die Naturfotografie</b> .....	240
Scharfe Bilder und die hyperfokale Distanz .....	242
Landschaftsbilder verbessern mit dem Grauverlaufsfilter .....	243
Reflexionen im Griff mit dem Polfilter .....	246
Langzeitbelichtung mit Graufilter und Timer .....	246
Mit dem Intervallometer arbeiten .....	248
<b>Makroaufnahmen mit der 80D</b> .....	250
Mit der richtigen Ausrüstung in den Nahbereich: Objektive und Makrozubehör .....	251
Die geringe Schärfentiefe im Makrobereich meistern .....	252
So gelingen verwacklungsfreie Nahaufnahmen .....	254
Greifen Sie ein: Beleuchten mit Blitz und Reflektor .....	255
Kein Kinderspiel: Makromotive in Bewegung .....	256
<b>EXKURS: Spaß mit der WLAN-Verbindung</b> .....	257






<b>11 Film ab mit der EOS 80D .....</b>	<b>261</b>
Die Filmaufnahmen starten .....	262
So fokussieren Sie beim Filmen .....	263
Beim Filmen die Belichtung korrigieren .....	266
Eine Frage des Formats .....	266
Film- und Schnittformate .....	269
Der Weißabgleich .....	271
Manuelle Kontrolle über die Belichtung .....	271
Mehr Pepp mit den Kreativfiltern und HDR .....	273
Zeitrafferaufnahmen im Film-Modus .....	274
Der gute Ton .....	274
EXKURS: Filme vorbereiten und schneiden .....	276
<b>12 Die Bilder der EOS 80D nachbearbeiten .....</b>	<b>281</b>
Bildbearbeitungsprogramme von Canon .....	282
Ordnung in die Bilderflut bringen .....	283
Bilder in DPP anzeigen und bewerten .....	284
Schnellüberprüfung für die Bildauswahl nutzen .....	285
Erste Schritte in der Bildbearbeitung .....	286
So schneiden Sie Ihre Bilder zu .....	286
So korrigieren Sie die Belichtung Ihrer Bilder .....	287
So ändern Sie die Farbgebung Ihrer Bilder .....	291
So helfen Sie bei der Bildschärfe nach und reduzieren das Rauschen ....	293
Typische Objektivfehler korrigieren .....	294
Ergebnisse sichern und weitergeben .....	295
Bearbeitungsalternative RAW-Konverter .....	297
EXKURS: RAW-Bearbeitung direkt in der Kamera .....	298



<b>Anhang: Die Menüs im Überblick .....</b>	<b>301</b>
Das Menü »Aufnahme« .....	302
Das Menü »Wiedergabe« .....	308
Das Menü »Einstellung« .....	311
Das Menü »Individualfunktionen«: Custom Functions (C.Fn) .....	315
Das Menü »My Menu« .....	322
EXKURS: Die Firmware aktualisieren .....	323
 Glossar .....	 325
Stichwortverzeichnis .....	336









# Vorwort

Mit der EOS 80D ist Canon erneut ein großer Wurf gelungen. Für einen vergleichsweise moderaten Preis bekommen Sie sehr viele Funktionen der wesentlich teureren 7D Mark II. Dabei ist das Gehäuse kompakter und leichter und auch das nützliche Klappdisplay zeichnet die neue Zweistellige gegenüber dem APS-C-Flagschiff aus.

Zugleich sind die Menüs der Kamera nun prall gefüllt mit Optionen, die den Autofokus beeinflussen oder auf andere Weise in die Bildentstehung eingreifen. Es ist mir deshalb wichtig, dass Sie in diesem Buch nicht nur die Funktionsweise der verschiedenen Kreativprogramme kennenlernen. Sie erfahren darüber hinaus, auf welchen Wegen sich die Kamera an das Motiv und die eigenen Präferenzen anpassen lässt.

Dabei habe ich darauf geachtet, dass auch der ambitionierte Einsteiger nicht zu kurz kommt. So begleitet ihn dieses Buch von den ersten Schritten in der Vollautomatik bis zur Autofokus-Anpassung für anspruchsvolle Projekte. Weil Technik dabei nur eine Seite der Medaille ist, gibt es außerdem jede Menge Anregungen und Tipps zu den wichtigsten fotografischen Genres.

Zum Entstehen dieses Buches haben viele Personen beigetragen: Vor allem danke ich meiner Frau Margrit, die meine Leidenschaft für die Fotografie teilt und mir wertvolle Anregungen lieferte. Großer Dank gilt auch meiner Lektorin Alexandra Bachran, die seit vielen Jahren meine Buchprojekte professionell betreut.

Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, freue ich mich, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an [Dietmar.Spehr@gmail.com](mailto:Dietmar.Spehr@gmail.com), oder besuchen Sie mich unter [www.dietmarspehr.de](http://www.dietmarspehr.de) und [facebook.com/DietmarSpehr](https://facebook.com/DietmarSpehr).

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und vor allem eine sehenswerte Ausbeute bei Ihren fotografischen Streifzügen mit der EOS 80D.

**Ihr Dietmar Spehr**





# Kapitel 1

## Die EOS 80D auspacken und loslegen

Die EOS 80D stellt sich vor .....	16
Ihre ersten Bilder mit der EOS 80D .....	20
Das Bedienkonzept: Viele Wege führen nach Rom .....	24
Groß und bequem: der Monitor im Livebild-Modus .....	28
Die digitaleameratechnik .....	33
EXKURS: Das My Menu einrichten .....	36



## Die EOS 80D stellt sich vor

Mit der 80D stehen Ihnen sämtliche kreativen Möglichkeiten einer Spiegelreflexkamera offen. Egal ob es Ihnen um Landschaftsfotos, Porträts oder rasante Sportaufnahmen geht: Dem ambitionierten Fotografen steht mit der 80D eine ausgesprochen leistungsfähige Kamera zur Verfügung, die kaum Wünsche offenlässt. Trotzdem ist sie auch für den Einsteiger der ideale Begleiter auf dem fotografischen Weg: von ersten Schritten in den Motivprogrammen über Experimente mit den erweiterten Möglichkeiten der Kreativprogramme bis hin zu Action-Fotos mit detailliert angepassten Autofokuseinstellungen. Das Buch begleitet Sie dabei und führt Sie Kapitel für Kapitel durch die verschiedenen Programme der Canon EOS 80D. Dabei erfahren Sie mehr und mehr über die unterschiedlichen Funktionen der Kamera und lernen, deren Logik zu verstehen und einzuschätzen. Zahlreiche Beispiele zeigen Ihnen, wann die Kamera an ihre Grenzen gerät und mit welchen Mitteln Sie sie wieder auf Kurs bringen können.

Mit dem Wissen aus den ersten, eher technischen Kapiteln sind Sie für viele Motivsituationen schon gut gerüstet und können sich verstärkt auf die gestalterischen Aspekte konzentrieren. Bereits auf den ersten Seiten lernen Sie dazu einige Tricks, mit denen Bilder ihre Wirkung besser entfalten. In den Kapiteln 9 und 10 (ab Seite 225) erfahren Sie dann mehr über klassische Aufnahmesituationen wie Porträts und Landschaftsaufnahmen. Auch das Filmen mit der EOS 80D und die Bearbeitung der Bilder am Computer werden in eigenen Kapiteln beleuchtet.



### Hier gibt es vertiefende Informationen

In diesen Kästen finden Sie ergänzende Hinweise zu den jeweiligen Themen. Sie helfen Ihnen, Technik und Gestaltungsmethoden noch genauer zu verstehen, oder liefern interessante Details am Rande zur EOS 80D oder zum Fotografieren an sich.

## Lernen Sie die Bedienelemente Ihrer Kamera kennen

Einen ersten Überblick über die Tasten der Kamera bieten die folgenden Seiten. Doch keine Sorge: Sie müssen sich nicht alles auf Anhieb merken, sondern lernen in diesem Buch alle wichtigen Funktionen nach und nach kennen.





^ Abbildung 1.1

Die EOS 80D von oben (Bild: Canon)


1. **Fokussierschalter:** wechselt zwischen dem manuellen und dem automatischen Fokus (AF/MF)
2. **Bildstabilisator-Schalter:** aktiviert den im Objektiv eingebauten Bildstabilisator
3. **Objektiventriegelungstaste:** muss zum Wechseln des Objektivs gedrückt werden
4. **Blitztaste** ⚡: schaltet in den Kreativprogrammen den Blitz zu
5. **Moduswahlrad:** dient zum Umschalten zwischen den verschiedenen Kreativ- und Motivprogrammen; nur nach einem Druck auf den Entriegelungsknopf in der Mitte drehbar
6. **Hauptschalter:** schaltet die Canon EOS 80D ein oder aus
7. **Blitz:** der eingebaute Lichtlieferant
8. **Blitzschuh:** ermöglicht das Aufsetzen eines externen Blitzes
9. **AF-Taste:** lässt sich in den Kreativprogrammen zur Verstellung des Autofokusmodus nutzen
10. **Betriebsart-Taste (DRIVE):** dient zum Wechsel zwischen verschiedenen Arten von **Einzelbild-** und **Reihenaufnahmen** sowie dem **Selbstausröser**
11. **ISO-Taste:** ermöglicht den Wechsel in das ISO-Menü zur Einstellung der Lichtempfindlichkeit des Sensors
12. **Messmethode-Taste** : lässt sich zum Wechsel der Belichtungsmessmethode verwenden
13. **Oberes LCD-Display:** liefert die Kameraparameter in übersichtlicher Form
14. **Taste für LCD-Beleuchtung** : schaltet die Beleuchtung des LCD-Displays an
15. **Hauptwahlrad** : zum schnellen Verändern von Einstellungen
16. **Auswahltaste für Autofokusbereich** : ermöglicht die Wahl eines zum Motiv passenden Autofokussbereichs
17. **Auslöser:** nimmt das Foto auf; drücken Sie den Auslöser halb, um zu fokussieren und die Belichtung zu messen
18. **Zoomring:** dient zum Einstellen der Brennweite
19. **Fokusring:** stellt manuell scharf; nur bei STM-Objektiven und solchen USM-Objektiven, bei denen dies ausdrücklich erlaubt ist, dürfen Sie mit dem Fokusring manuell eingreifen, wenn der Fokussierschalter 1 auf AF steht

1. **MENU-Taste:** führt in das Einstellungs-menü der Kamera
2. **INFO-Taste:** blendet Bildinformati-onen ein und aus
3. **Sucher:** bietet den direkten Blick durch das Objektiv auf das aufzu-nehmende Motiv
4. **Rad zur Dioptrien-Einstellung:** er-möglicht Kurz- und Weitsichtigen, den Sucher so einzustellen, dass auch ohne Brille ein scharfes Bild erscheint
5. **Livebild- und Filmaufnahmetaste:** zeigt das aufzunehmende Bild auf dem Monitor an (Livebild); startet im Film-Modus die Aufnahme
6. **Taste AF-ON:** kann unabhängig vom Auslöser das Scharfstellen starten
7. **Sterntaste ✱:** speichert die Belichtungs-einstellungen bis zur nächsten Aufnahme; dient beim Betrachten von Bildern zum Auszoomen
8. **AF-Messfeldwahl-Taste** : ermöglicht in den Kreativprogrammen die Wahl eines anderen Autofokussmessfelds; dient bei der Wiedergabe von Bildern zum Einzoomen
9. **Q-Taste:** führt zum Monitormenü und schaltet dort zugleich die Bedienung per Touchscreen frei
10. **Zugriffsleuchte:** zeigt einen Lese- oder Schreibvorgang auf der Speicherkarte an
11. **Speicherkartensteckplatz:** enthält die SD-Karte
12. **Wiedergabe-Taste** : startet die Wieder-gabe von Fotos



^ Abbildung 1.2

Die EOS 80D von hinten (Bild: Canon)

13. **Schnellwahlrad:** ermöglicht das unkomplizierte Verstellen einzelner Parameter
14. **Multi-Controller:** lässt Bewegungen in acht Richtungen zu
15. **SET-Taste:** dient zur Bestätigung von Anweisungen und zur Auswahl von Menüeinträgen
16. **Multifunktionssperre:** verriegelt das Schnellwahlrad
17. **Löschtaste** : ermöglicht das Löschen einzelner Bilder und Filme



#### Wo sind die ausführlichen Bedienungsanleitungen?

Neben den gedruckten Kurzanleitungen zur EOS 80D und den WLAN-Funktionen gibt es jeweils zwei ausführliche Versionen als PDF-Datei. Sie finden diese auf der Canon-Homepage ([www.canon.de/support](http://www.canon.de/support)).

Wie Sie den Akku aufladen und einlegen, das Objektiv ansetzen sowie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sprache an der Kamera einstellen, konnten Sie bestimmt schon herausfinden. Die Seiten 27 bis 42 der mitgelieferten Kurzanleitung erklären alle diese Schritte recht ausführlich. Übrigens: Der Akku der EOS 80D ist mehr als eine wiederaufladbare Batterie. Dank eines eingebauten Speicherchips sind nützliche Funktionen für die Arbeit mit mehreren Batterien integriert. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 8, »Das passende Zubehör finden«.

Möglicherweise haben Sie die EOS 80D zusammen mit dem Objektiv *EF-S 18–55 mm 1:3,5–5,6 IS STM* oder dem *EF-S 18–135 mm 1:3,5–5,6 IS USM* gekauft. Diese sogenannten Kit-Objektive bestechen durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und leisten für den Start gute Dienste in vielen Motivationssituationen.



### Objektive und Brennweiten

Die Millimeterangaben im Objektivnamen stehen für die Brennweite. Diese legt fest, wie groß der Bildausschnitt ist. Wenn Sie durch Ihr Objektiv blicken, sehen Sie sofort die Unterschiede zwischen den Brennweiten: Bei 18 mm wird ein breiter Ausschnitt abgebildet (Weitwinkelbrennweite). Bei einer längeren Brennweite, zum Beispiel 135 mm, wird ein kleinerer Motivausschnitt erfasst und dafür größer abgebildet (Telebrennweite).

### SD-Karten: der kleine Unterschied

Ein wichtiges Zubehörteil findet sich allerdings leider nicht in der Verpackung: Ihre EOS 80D sichert die Bilder auf einer Speicherkarte im SD-Format. Die im Handel erhältlichen Modelle unterscheiden sich durch ihre Speicherkapazität und die Geschwindigkeit, mit der die Daten auf die Karte geschrieben und von ihr gelesen werden können. Falls Sie bereits ältere Karten der Geschwindigkeitsklasse 6 (**Class 6**) besitzen, können Sie diese problemlos auch mit der EOS 80D verwenden. Beim Neukauf aber sind Karten, die das UHS-I-Logo **1** tragen, die beste Wahl.

Die Leistungsunterschiede zwischen SD-Karten zeigen beim Fotografieren im JPEG-Format nur geringe Auswirkungen. Das gilt selbst beim Vergleich zwischen alten Karten der Geschwindigkeitsklasse 6 und den Topmodellen der Hersteller. Bei der EOS 80D landen die Bilder nämlich nicht direkt auf der



▲ **Abbildung 1.3**  
SD-Karte mit 16 GB Speicherkapazität. Hier handelt es sich um ein Modell der Geschwindigkeitsklasse 10 mit UHS-I **1**.

SD-Karte, sondern werden zunächst in einem Pufferspeicher zwischengespeichert. Noch während neue Bilder entstehen, schiebt die Elektronik bereits die dort abgelegten Fotos nacheinander auf die Karte. Selbst mit langsameren Karten ist es also möglich, mit einer Geschwindigkeit von etwa sieben Bildern pro Sekunde über 100 Aufnahmen im JPEG-Format auf die SD-Karte zu bringen. Anschließend kommt die Kamera ein wenig ins Stottern, weil der große Nachschub an Bits und Bytes zu einem Stau führt, und die Geschwindigkeit der Reihenaufnahme nimmt ab. Erst wenn Sie den Auslöser loslassen und der EOS 80D die Gelegenheit geben, ihren Pufferspeicher vollkommen zu entleeren, kann das Spiel von vorn beginnen.

Etwas anders sieht es bei den speicherhungrigen RAW-Aufnahmen aus. Hier fasst der Puffer »nur« rund 25 Bilder. Während es danach bei Karten der Klasse 6 zu einem deutlichen Geschwindigkeitseinbruch kommt, kann bei UHS-I-Karten mit einer noch immer recht hohen Geschwindigkeit weiterfotografiert werden. Innerhalb der UHS-I-Kategorie wiederum haben viele Kartenhersteller sehr teure Premium-Modelle. Der beschriebene Geschwindigkeitseinbruch ist bei diesen Luxusvarianten einen winzigen Hauch geringer. Praktische Auswirkungen hat das kaum. Aus Preis-Leistungs-Sicht sind deshalb die guten Mittelklassekarten ungeschlagen.


## Ihre ersten Bilder mit der EOS 80D

Bei einer Spiegelreflexkamera blickt der Fotograf durch den Sucher und komponiert so die Aufnahme. Im Gegensatz zu anderen Kameraarten führt der Blick sogar direkt durch das Objektiv – eine Besonderheit der Spiegelreflextechnik (siehe den Abschnitt »Die digitale Kameratechnik« ab Seite 33). Dieses Konstruktionsprinzip ermöglicht ein sehr schnelles Scharfstellen sowie eine hohe Geschwindigkeit bei Reihenaufnahmen. Bei der EOS 80D sind es bis zu sieben Bilder pro Sekunde.

Beim Blick durch den Sucher sehen Sie einen Rahmen um die Fläche, in der eine automatische Scharfstellung möglich ist **1**. Nach einem Antippen des Auslösers leuchten eines oder mehrere der 45 Autofokussmessfelder der EOS 80D rot auf **2**, und ein Piepton quittiert den Vorgang. Weitere Informationen, die Sie dort finden, sind Belichtungszeit **4**, Blendenwert **5** und ISO-Wert **7**. Diese Parameter werden in Kapitel 3, »Kreativ werden mit der



EOS 80D«, detailliert vorgestellt. Das Blitzsymbol **3** informiert über einen ausgeklappten Blitz. Die Zahl am rechten Rand **8** zeigt an, wie viele Reihenaufnahmen Sie hintereinander mit der maximalen Geschwindigkeit schießen können. Tendenziell ist dieser Wert jedoch meist zu niedrig berechnet. Der Punkt **9** ganz rechts bestätigt, dass das Scharfstellen gelungen ist. In den Kreativprogrammen gibt der Balken in der Mitte an, ob eine Über- oder Unterbelichtung erfolgt **6**.



^ **Abbildung 1.4**  
Der Blick durch den Sucher



### Falsche Wahl getroffen?

Falls ein Autofokussmessfeld aktiv ist, auf das Sie gar nicht scharfstellen wollten, tippen Sie am besten einfach noch einmal den Auslöser an. Die EOS 80D startet dann einen neuen Versuch, scharfzustellen. In Kapitel 5, »Auf den Punkt scharfstellen mit der EOS 80D«, lernen Sie manuelle Techniken kennen, mit denen der Autofokus auch in komplizierten Fällen sicher sitzt.

Wird der Auslöser ganz durchgedrückt, erfolgt die Aufnahme, und diese erscheint wenig später für einige Sekunden auf dem Monitor. Falls vor der Aufnahme im Sucher einer der Werte blinkt, ist für eine korrekte Belichtung zu wenig Licht vorhanden. In einigen Belichtungsprogrammen klappt in solchen Situationen automatisch der Blitz aus. Ansonsten können Sie aber auch selbst mit dem Blitz gegensteuern. Ein Druck auf die Blitztaste aktiviert den Generator für zusätzliches Licht.



### Fokus und Objektiv

Wenn der Autofokus nicht funktioniert, steht vielleicht der Autofokusschalter am Objektiv auf **MF** für manuellen Fokus.



^ Abbildung 1.5

Das Moduswahlrad ist die Programmschaltzentrale der EOS 80D.

Mit dem Moduswahlrad teilen Sie der Kamera mit, in welchem Programm Sie fotografieren möchten. Beim Fotografieren liegen Sie als Einsteiger mit der Vollautomatik **[A+]**, der **Automatischen Motiverkennung**, genau richtig. Bei dieser müssen Sie sich nur um die Bildgestaltung kümmern.

Daneben gibt es eine Reihe von Motivprogrammen, die für typische Fotosituationen vorgesehen sind. Diese teilen sich das Kürzel **SCN** für *Scene*. Ein Dreh darauf führt Sie zu einer Auswahl für Porträts, Landschafts- und Sportaufnahmen und die Fotografie kleiner Dinge, die Makrofotografie. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen Spezialprogrammen für Aufnahmen von Kindern, Speisen, Szenen im Kerzenlicht, Nachtporträts, verwacklungsfreie Nachtaufnahmen ohne Stativ und Bilder mit hohem Dynamikumfang. In Kapitel 2, »Schnell zum Bild mit den Motivprogrammen«, lernen Sie sie näher kennen.



[ 18 mm | f8 | 1/250 s | ISO 100 ]

^ Abbildung 1.6

Naturaufnahme im **Vollautomatik-Modus**

Die mit **P**, **Tv**, **Av**, **M**, **B** und **C1/C2** bezeichneten Modi heißen *Kreativprogramme*. Sie richten sich an den fortgeschrittenen Fotografen und ermöglichen die komplette Kontrolle über Blende und Belichtungszeit. Was sich dahinter verbirgt, wird in Kapitel 3, »Kreativ werden mit der EOS 80D«, detailliert vorgestellt.

Motivprogramm		Beschreibung
		<b>Vollautomatik</b> beziehungsweise <b>Automatische Motiverkennung</b> : Die EOS 80D kümmert sich um alles.
		<b>Blitz aus</b> , vollautomatisch ohne Blitz: Der Blitz bleibt auch bei Dunkelheit eingefahren.
		<b>Kreativautomatik</b> : wie die Vollautomatik, aber mit weiteren Optionen für den Fotografen
		<b>Kreativfilter</b> : bringen mehr Pepp in Ihre Bilder
SCN		<b>Porträt</b> -Modus: bringt Aufnahmen von Menschen zur Geltung
		<b>Landschafts</b> -Modus: sorgt für scharfe Bilder in der Natur
		<b>Nahaufnahme</b> -Modus: lässt kleine Dinge gut aussehen
		<b>Sport</b> -Modus: friert schnelle Bewegungen ein – und zwar nicht nur die von Sportlern
		<b>Nachtporträt</b> -Modus: gut für Porträts, bei denen der Hintergrund nicht in der Dunkelheit verschwinden soll
		<b>Nachtaufnahme</b> -Modus: ermöglicht Nachtaufnahmen ohne Stativ
		<b>HDR/Gegenlicht</b> -Modus: erstellt aus drei verschieden belichteten Fotos ein Bild mit hohem Dynamikumfang
		<b>Kinder</b> -Programm: setzt den Nachwuchs gut in Szene
		<b>Speisen</b> -Programm: macht Appetit auf mehr
		<b>Kerzenlicht</b> -Programm: liefert romantische Bilder
		<b>Film</b> -Modus: bringt die Bilder zum Laufen (Start über separate Taste)

▲ Tabelle 1.1

Die Belichtungsprogramme der EOS 80D im Überblick

### Abbildung 1.7 >

Dieses Foto wurde im **SCN-Modus Porträt** aufgenommen. Das Programm sorgt für helle Hauttöne und einen möglichst verschwommenen Hintergrund.



## Das Bedienkonzept: Viele Wege führen nach Rom

### ▼ Abbildung 1.8

Das Hauptwahlrad ④ an der Oberseite der 80D / Das Schnellwahlrad ② mit dem Multi-Controller ③ sitzt hinten an der EOS 80D.

Die EOS 80D lässt sich gleich auf mehreren Wegen sehr komfortabel bedienen. Die meisten Einstellungen lassen sich mit drei zentralen Bedienelementen verändern: Das Hauptwahlrad ④ liegt direkt unter dem Zeigefinger. Dadurch können Sie viele Aufnahmeparameter verändern, ohne den Blick vom Sucher zu nehmen. Unter dem rechten Daumen liegt das Schnellwahlrad ②, das sich um den Multi-Controller ③ dreht. Dieser lässt sich in acht Richtungen bewegen. Das ist zum Beispiel beim Anschauen von Fotos hilfreich, wenn es darum geht, einen Ausschnitt genauer zu betrachten.


Was der Monitor auf der Kamerarückseite anzeigen soll, können Sie über die **INFO**-Taste bestimmen. Im Grundzustand sind die Aufnahme-funktionseinstellungen zu sehen. Auf diesem Bildschirm erscheinen alle wichtigen Parameter im Überblick (Abbildung 1.9). Sie lassen sich dort direkt verstellen, nachdem Sie auf das Feld **Q**





getippt oder die Taste **Q** <sup>1</sup> gedrückt haben. Insbesondere bei den Kreativprogrammen erscheinen viele verschiedene Parameter, die verändert werden können. Ein Fingerdruck auf eines der entsprechenden Felder aktiviert dieses. Alternativ können Sie mit dem Multi-Controller eine Auswahl treffen. Um anschließend einen Parameter zu verstellen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:



- Sie tippen das ausgewählte Feld ein zweites Mal mit dem Finger an und gelangen in das entsprechende Menü.
- Sie drücken die **SET**-Taste.
- Sie drehen einfach am Haupt- oder am Schnellwahlrad, ohne erst in das Menü zu springen. Diese Möglichkeit ist am schnellsten.



< **Abbildung 1.9**

Links: Der Monitor in einem der Motivprogramme, der **Automatischen Motiverkennung**. Rechts: Nach der Freigabe mit **Q** können in einem Kreativprogramm wie der Programmatomatik **P** viele Parameter verstellt werden.

Hilfreich ist auch das LCD-Display auf der Oberseite der Kamera. Es zeigt ebenfalls die wichtigsten Aufnahmeparameter an und lässt sich im Dunkeln beleuchten.

Für besonders häufig genutzte Funktionen ist die Kamera mit einer Reihe von Tasten ausgestattet, die weitere Informationen einblenden, die Bildwiedergabe starten oder Sie ohne Umweg über ein Menü zu Einstellmöglichkeiten führen. Die **DRIVE**-Taste etwa leitet direkt in das Menü für die Betriebsart, also die Auswahl zwischen **Einzelbild**-  und **Reihenaufnahme** .

Am besten, Sie probieren die verschiedenen Einstellungsvarianten eine Weile aus. Im Laufe der Zeit finden Sie so eine für Ihre Anforderungen optimale Bedienweise.




#### Zurück auf Start




Sie können die Kamera jederzeit wieder in den Auslieferungszustand versetzen. Im vierten Einstellungs Menü (**SET UP4**) finden Sie dazu die Option **Alle Kameraeinst.** löschen.

# Aufnahmen betrachten und löschen

## SCHRITT FÜR SCHRITT




### 1 Die Bildwiedergabe starten


Drücken Sie die Wiedergabetaste . Das zuletzt geschossene Foto erscheint auf dem Monitor der EOS 80D. Indem Sie mit einem Finger auf dem Touchscreen eine Wischbewegung nach links oder rechts durchführen, kommen Sie zum nächsten oder vorigen Bild auf der Speicherkarte. Alternative Wege führen

über den Dreh am Schnellwahlrad  oder die Tasten des Multi-Controllers . Ein Dreh am Hauptwahlrad  an der Vorderseite der EOS 80D wiederum bringt Sie in der Standardeinstellung gleich um zehn Bilder vor oder zurück.






### 2 Informationen einblenden

Ein mehrmaliges Drücken der **INFO**-Taste blendet während der Bildwiedergabe Informationen über die Einstellungen bei der Aufnahme ein. Mit dem Multi-Controller  können Sie sich dabei verschiedene Aufnahmeparameter  anzeigen. Der Scrollbalken  zeigt die Position an.



### 3 Einen Film abspielen

Um einen Film abzuspielen, tippen Sie einfach mit dem Finger auf das Abspielsymbol  in der Mitte des Monitors. Ein weiteres Antippen hält den Film an und führt in die Steueroptionen, die Sie so oder ähnlich von Ihrem DVD-Player kennen. Mit dem Hauptwahlrad  verändern Sie die Lautstärke. Auch mittels der Tasten können Sie die Filmwiedergabe starten: Drücken Sie dazu **SET**, und starten Sie die Wiedergabe mit einem erneuten Druck auf diese Taste.



### 4 Bildgröße mit dem Finger verändern

Wenn Sie bereits Erfahrung mit Touchscreen-Geräten haben, sind Ihnen die Fingergesten für das Betrachten von einzelnen oder mehre-

ren Bildern vertraut: Indem Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und die Finger gleichzeitig auseinanderziehen, vergrößern Sie den Bildschirmausschnitt um das bis zu Zehnfache. Die Geste in Gegenrichtung verkleinert die Darstellung wieder. Um den gezeigten Ausschnitt zu verschieben, benutzen Sie nur einen Finger und ziehen diesen in die gewünschte Richtung. Ein Fingertipp auf das Symbol [↩] auf dem Monitor oder ein Druck auf die Taste [↩] führen aus der Bilddarstellung zurück zur Standard-Monitoranzeige.



## 5 Die Tasten nutzen

Falls Sie die Tasten der Kamera der Fingerbedienung vorziehen, so führen die AF-Messfeldwahl-Taste [AF] oder die Sterntaste \* gemeinsam mit den Tasten des Multi-Controllers zum gleichen Ergebnis wie in Schritt 4.

## 6 Bilder sichten

Durch das Verkleinern der Bilddarstellung wie in den Schritten 4 oder 5 gelangen Sie zu einer Übersicht mit mehreren Bildern. Diese Darstellungsart heißt *Indexanzeige*. Mit dem Finger von oben nach unten wischend oder mit Hilfe von Multi-Controller oder Schnellwahlrad bewegen Sie sich von Bild zu Bild. Das jeweils aktivierte Foto bekommt dabei einen orangefarbenen

nen Rahmen. Durch Drehen am Hauptwahlrad ist es möglich, jeweils blockweise von Übersicht zu Übersicht zu springen. Um wieder zur Einzelbilddarstellung zurückzugelangen, nutzen Sie einen Fingertipp auf das aktuell umrahmte Bild oder die **SET**-Taste.



## 7 Ein einzelnes Bild löschen

Mit einem Druck auf die Löschtaste [X] können Sie ein einzeln dargestelltes Bild entfernen. Allerdings müssen Sie zur Sicherheit das Löschen bestätigen. Auch das geht mit dem Finger oder indem Sie mit dem Schnellwahlrad die Option **Löschen** auswählen und mit **SET** bestätigen.



## Bilder gezielt beurteilen

Wenn Sie weit in das Bild hineingezoomt haben und am Schnellwahlrad drehen, erscheint das nächste Bild mit dem gleichen Ausschnitt in der gleichen Vergrößerungsstufe. So lässt sich bei einer Bildserie sehr gut das schärfste Foto finden.



## Groß und bequem: der Monitor im Livebild-Modus


Trotz aller Vorteile des Spiegelreflexsystems: Es gibt viele Situationen, in denen es sehr unbequem ist, durch den Sucher zu blicken, etwa wenn es darum geht, eine Blume im nassen Gras aufzunehmen. Statt sich flach auf den Boden legen zu müssen, können Sie bei der EOS 80D den Klappmonitor in Kombination mit dem Livebild-Modus nutzen. Dabei erscheint das Bild direkt auf dem Monitor der Kamera.


Sie schalten den Livebild-Modus über die Livebild-Taste **2** ein. Mit dem Finger auf dem Touchscreen können Sie bestimmen, welcher Bereich des Bildes scharfgestellt werden soll. Auch hier lassen sich alternativ die Tasten des Multi-Controllers einsetzen, wenn Sie zuvor die **SET**-Taste drücken. Mit dem



^ Abbildung 1.10

*Besonders bei Nahaufnahmen ist der Livebild-Modus sehr nützlich.*

Antippen des Auslösers justiert die Kamera die Schärfe nach und bestätigt dies mit einem Piepton. Durch das Durchdrücken des Auslösers erfolgt dann die Aufnahme. Bei aktiviertem **Touch-Auslöser**  **3** laufen diese beiden Vorgänge automatisch und schnell hintereinander ab. Ein einziger Fingertipp auf den scharfzustellenden Bereich genügt in diesem Fall, um den Aufnahmeprozess in Gang zu setzen. Weitere ausführliche Informationen zum Livebild-Betrieb finden Sie im Abschnitt »Scharfstellen im Livebild-Modus« ab Seite 139.



▲ **Abbildung 1.11**

Die Livebild-Taste **2**. Im Livebild-Modus können Sie gezielt auf einen Punkt scharfstellen.

Auch beim Filmen schauen Sie nicht durch den Sucher, sondern nutzen den Monitor. Sie starten den Film-Modus der Kamera durch Umlegen des Hebels **1** an der Livebild-Taste. Mit einem Druck auf die Taste **START/STOP** beginnt die Aufnahme. Um das Filmen mit der EOS 80D geht es in Kapitel 11, »Film ab mit der EOS 80D«.



### Sucher oder Livebild?

Das Livebild auf dem Monitor betrachten zu können ist sehr praktisch. Dennoch gibt es eine Reihe guter Gründe, durch den Sucher zu schauen und den klassischen Autofokus zu nutzen. So funktioniert dieser wesentlich schneller und genauer als die Livebild-Methode, weil die Autofokussensoren direkt im Strahlengang – auf dem Weg des Lichts – liegen. Zudem ist der Stromverbrauch durch die weniger lange Monitornutzung geringer. Detaillierte Informationen zur Funktionsweise des Autofokus finden Sie im Exkurs »So funktioniert der Autofokus der EOS 80D« ab Seite 144.

Im Livebild-Betrieb ist durch den Sucher übrigens nichts mehr zu sehen. Warum das so ist, erklärt Ihnen der Abschnitt »Die digitaleameratechnik« in diesem Kapitel auf Seite 33.


# Einstellungen für einen guten Start

## SCHRITT FÜR SCHRITT

### 1 Das Menü aufrufen

Einstellungen grundsätzlicher Natur sind im Kameramenü verborgen, das Sie über die **MENU**-Taste erreichen. In einem Kreativprogramm wie **Av** erscheinen fünf größere Hauptregister ❶ und bis zu sechs Unterregister ❷. Diese tragen zur einfachen Identifizierung Namen wie **SHOOT1** ❸. Über das Hauptwahlrad und natürlich die Touchscreen-Bedienung wechseln Sie zwischen den Reitern hin und her.


Achtung: In den Motivprogrammen, zum Beispiel **CA**, ist nur ein Teil der Menüeinstellungen verfügbar.




### 2 Einstellungen für die Aufnahme

Unter **Bildqualität** empfiehlt sich die Einstellung **L**. Die Kamera erstellt damit JPEG-Dateien in höchster Qualität. Wer allerdings wirklich alle Möglichkeiten der Nachbearbeitung erhalten will, wählt hier besser **RAW**. Bei dieser Option speichert die Kamera das Bild nicht im JPEG-Format, sondern als RAW-Datei. Diese enthält weit mehr Informationen und ermög-

licht umfangreichere Bearbeitungsschritte am Computer. Der Preis dafür sind pro Bild üppige 30 bis 35 MB Speicherplatz.





Den **Piep-Ton**, der das Scharfstellen quittiert, können Sie ausschalten. Vielen Fotografen reicht zur Bestätigung das Blinken des jeweils aktivierten Autofokusfelds im Sucher aus. Unter diesem Menüpunkt können Sie auch die Touch-Bedienung auf lautlos  schalten. Ihre Umgebung wird es Ihnen danken.

Unter **Auslöser ohne Karte betätigen** können Sie festlegen, dass die Kamera ohne eingelegte SD-Karte kein Bild aufnimmt und eine Warnung ausgibt. Eine gute Einstellung für Vergessliche.


Durch die Wahl einer **Rückschauzeit** legen Sie fest, wie lange das Bild direkt nach der Aufnahme auf dem Monitor angezeigt wird. Wird hier **Halten** ausgewählt, erscheint das Bild so lange, bis die im zweiten Einstellungsmenü (**SET UP2**) unter **Autom. Absch.** eingestellte Zeit zur stromsparenden Abschaltung vergangen ist. Interessant sind auch die Möglichkeiten der **Sucheranzeige**. Bei aktiviertem **Gitter im Sucher**



erscheinen Hilfslinien im Sucher. Damit fällt es etwas leichter, Bildelemente gerade und ansprechend zu positionieren. Die **Wasserwaage** im Sucher dagegen ist sehr klein und kaum zu gebrauchen. Hilfreicher ist die Variante, die nach mehrmaligem Druck auf die **INFO**-Taste auf dem Monitor erscheint.




Auch im Livebild-Modus sind Hilfslinien von Vorteil. Unter **Gitteranzeige** im fünften Aufnahmemenü (**SHOOT5**) stehen drei verschiedene Varianten zur Auswahl.






### 3 Komfort beim Betrachten

In manchen Fällen ist die Belichtungsautomatik der Kamera überfordert. Bei aktiver Überbelichtungswarnung (**Überbelicht.warn.**) blinken beim Betrachten von Bildern überbelichtete Bereiche schwarz auf. Auch der Autofokus lässt sich im Nachhinein kontrollieren. Die **AF-Feldanzeige** blendet bei der Wiedergabe die verwendeten Messfelder ein. Unter **Autom. Drehen** können Sie festlegen, ob im Hochformat aufgenommene Bilder nur am Computer oder auch in der Kamera gedreht angezeigt werden. Über die Einstellung **Ein** verschenken Sie keinen Anzeigeplatz. Dafür müssen Sie dann natürlich beim Betrachten eines Bildes die Kamera drehen.






4 Tasten neu belegen

Viele der Kameratasten lassen sich mit neuen Funktionen belegen. In das Einstellungs­menü gelangen Sie über das Piktogramm  auf dem Monitor <sup>1</sup>. Drücken Sie die Q-Taste, fahren Sie es mit dem Multi-Controller an, und bestätigen Sie mit SET.




5 Mehr Komfort beim Autofokus

Die verschiedenen Optionen der **Custom-Steuerung** werden ab dem Abschnitt »Das Auslösen vom Fokussieren entkoppeln« ab Seite 131 ausführlich vorgestellt. Einige besonders interessante Einstellungen lernen Sie jedoch bereits an dieser Stelle kennen:

In der Werkseinstellung der Kamera können Sie erst dann ein Autofokusfeld oder einen Autofokusbereich verstellen, wenn Sie die AF-Messfeldwahl-Taste  drücken. Ändern Sie die Tastenbelegung für den Multi-Controller, indem Sie sein Piktogramm <sup>2</sup> auswählen und SET drücken. Aktivieren Sie anschließend die Option **Direktauswahl AF-Feld** . Bestätigen Sie erneut mit SET. Nun können Sie direkt mit dem Multi-Controller ein Messfeld beziehungsweise den gesamten Bereich auswählen, ohne erst die Taste AF-Messfeldwahl  drücken zu müssen.

6 Erläuterungen deaktivieren

Beim Drehen des Moduswahlrads erscheinen auf dem Bildschirm kurze Erläuterungen. Wenn Sie davon nach einer gewissen Eingewöhnungsphase genug haben, können Sie diese Texte unter **Erläuterungen** deaktivieren.




## Die digitaleameratechnik

Das Wort *Spiegelreflexkamera* steht für eine bestimmte Bauart von Kameras, bei denen die Lichtstrahlen über eine Reihe von Spiegeln in den Sucher gelenkt werden, in dem das Bild erscheint. Einige Kompaktkameras haben zwar auch einen Sucher, der Blick durch diesen führt jedoch nicht durch das Objektiv, sondern zeigt ein zweites, leicht verschobenes Bild. Dieses wird durch ein zweites optisches System eigens erzeugt. Mit dem Objektiv zusammen zoomt auch der Sucher, so dass Sie bei diesen Kameras trotzdem die Illusion haben, durch das Objektiv zu schauen.

In einer Spiegelreflexkamera nimmt das Licht andere Wege. Das eigentliche Ziel dabei ist der Sensor ❸, in dem das digitale Bild entsteht. Wie die Illustration zeigt, ist dabei jedoch im »Grundzustand« der Spiegel ❹ im Weg. Das Licht ❶ – und damit das Bild – erreicht nicht den Sensor, sondern wird in den Spiegelkasten ❷ umgelenkt. Dort muss es einen kleinen Umweg machen, um nicht seitenverkehrt im Sucher zu erscheinen.


Beim Druck auf den Auslöser passieren nun drei Dinge gleichzeitig:

1. Die Blendenöffnung im Objektiv stellt sich auf den eingestellten Wert ein. Näheres dazu erfahren Sie in Kapitel 3, »Kreativ werden mit der EOS 80D«.
2. Der Spiegel klappt nach oben und gibt so den Weg zum Sensor frei. In diesem Moment wird das Bild im Sucher schwarz.
3. Zwei Vorhänge, die den Sensor normalerweise abschirmen, öffnen sich, und das Licht trifft auf den Sensor. Dieser wandelt die dabei generierten Informationen in digitale Daten um. Das Bild wird aufgezeichnet.



▲ Abbildung 1.12

Querschnitt durch eine Spiegelreflexkamera



▲ Abbildung 1.13

Querschnitt durch eine Kompaktkamera




## Wenn Sie es genau wissen wollen: der Sensor

Das Herz der EOS 80D und ihr teuerstes Bauteil ist der Sensor. Hier wird das Licht in elektrische Impulse verwandelt, aus denen das Bild entsteht. Dies geschieht über lichtempfindliche kleine Zellen, von denen die EOS 80D eine stattliche Anzahl besitzt: 24 Millionen, also 24 Megapixel. Diese Pixel können jedoch nur Helligkeitswerte erfassen. Mit dieser Methode allein ließen sich also höchstens Schwarzweißbilder erzeugen.

Um trotzdem Farbinformationen zu bekommen, liegt vor jedem einzelnen Pixel ein Farbfilter in den Grundfarben Rot, Grün oder Blau. Diese Filter sind jeweils abwechselnd aufgebracht: Auf eine Zeile mit Grün und Rot folgt eine Zeile, in der nur Blau und Grün vorkommen (siehe Abbildung 1.14). Diese Aufteilung des Sensors entspricht der Bayer-Matrix, die den Namen ihres Entwicklers Bryce E. Bayer trägt. Die Bayer-Matrix verwendet die Farbe Grün doppelt so häufig wie Blau und Rot, was daran liegt, dass der grüne Farbbereich für das scharfe Sehen mit unseren Augen am wichtigsten ist.

Bedingt durch die Aufteilung der Farbfilter gibt es für die einzelnen Pixel immer nur Helligkeitsdaten über eine einzige Farbkomponente – eben Rot, Grün oder Blau. Anschließend wird das Ergebnis jedoch verrechnet (interpoliert). Die Elektronik »schätzt« gewissermaßen, welche Farbe ein Pixel zwischen zwei anderen Pixeln hat, und setzt entsprechend diesen Wert. Dabei kann sie sich irren, aber angesichts der Millionen Pixel einer Digitalkamera fallen einzelne Fehleinschätzungen nicht weiter auf.



^ **Abbildung 1.14**  
Das Bayer-Muster



### Warum Rot, Grün und Blau?

Wie bei Monitoren, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten werden in der Kamera die Farben als Kombination aus Rot-, Blau- und Grün-Werten verarbeitet. Aus diesen Grundfarben lassen sich alle anderen Farben mischen.

## Die Sensorgröße und der Cropfaktor

Um die digitale Spiegelreflextechnik preiswert anbieten zu können, entschlossen sich die meisten Kamerahersteller, in ihren Einstieger- und Mittelklassemodellen Sensoren zu verbauen, die kleiner sind als der entsprechende Abschnitt eines klassischen Kleinbildfilms. Während ein Negativ eines solchen Films eine Größe von  $36 \times 24$  mm hat **2**, ist der Sensor der EOS 80D nur etwa  $22 \times 15$  mm groß **3**. Dieses Format heißt APS-C. Das Verhältnis dieser Größen ist 1,6 und wird auch als *Cropfaktor* bezeichnet.

Sämtliche vier-, drei- und zweistelligen Kameramodelle von Canon sowie die EOS 7D Mark II sind mit Sensoren dieser Größe ausgestattet. Trotzdem können Sie an Ihrer EOS 80D auch Canon-Objektive verwenden, die für analoge Spiegelreflexkameras oder die teureren digitalen Modelle mit größerem Sensor entwickelt wurden. Die Brennweite des Objektivs ändert sich dabei nicht, und das Licht fällt natürlich auch weiterhin kreisrund in die Kamera ❶. Der davon tatsächlich genutzte Bereich verkleinert sich allerdings um den Faktor 1,6. Ein engerer Bildwinkel und damit kleinerer Bildausschnitt ist die Folge. Das endgültige Foto sieht dadurch – in gleich großem Format ausgedruckt ❷ – so aus, als sei es um den Faktor 1,6 vergrößert beziehungsweise mit einer um den Faktor 1,6 höheren Brennweite aufgenommen worden.

Ein Objektiv mit einer Brennweite von 100 mm wirkt an einer Kamera mit APS-C-Sensor zum Beispiel wie eine Brennweite von 160 mm ( $100 \times 1,6$ ) an einer sogenannten Vollformatkamera mit einem Sensor in Kleinbildgröße. Eine solche ist beispielsweise die Canon EOS 5D Mark III.

Der Vorteil des Systems ist, dass Teleobjektive noch länger wirken: Wo der Besitzer einer Vollformatkamera für den gleichen Bildeindruck ein 400-mm-Objektiv einsetzen muss, reichen dem Fotografen mit APS-C-Sensor 250 mm ( $400 \div 1,6 = 250$ ).

Der Nachteil ist, dass beim APS-C-Sensor sehr niedrige Brennweiten nötig sind, um Weitwinkelaufnahmen zu machen. Der Besitzer einer Vollformatkamera kann bereits bei 16 mm Brennweite Aufnahmen mit sehr großem Bildwinkel erstellen. An der EOS 80D dagegen muss für den gleichen Effekt ein 10-mm-Objektiv eingesetzt werden.

Die mit EF-S bezeichneten Objektive von Canon passen übrigens nur an Kameras mit APS-C-Sensor. Sie haben die gleiche Brennweite wie ihre Vollformat-Pendants. Bei ihnen ist allerdings der Bildkreis ❶ nur gerade so groß, dass der kleinere Sensor dieser Kameras ausgeleuchtet wird.

▼ **Abbildung 1.15**  
Sensorgrößen und  
Cropfaktor

